



**ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СТОЛ
EMQC-60100A
(МАГНИТНАЯ ПЛОСКАЯ ПЛИТА
ДЛЯ СТАНКА)**



ИНСТРУКЦИЯ К КОНТРОЛЛЕРУ 10А- 50А (110 В-220 В)



Осторожно:

1. Перед установкой контроллера проверьте, соответствует ли входное напряжение.
2. Проверьте, соответствует ли значение сопротивления электромагнитного стола нормальному: около 60 Ом обычных, и около 20 Ом для мощных.
3. Проверьте, нет ли в электромагнитной плите короткого замыкания, обрыва цепи, утечки.

Установка:

1. Разъемы подключения находятся на задней панели устройства.
 - (А) Источник питания (вход переменного тока): проверьте правильность напряжения на входном источнике питания, а затем подключите его.
 - (В) Нагрузка (ВЫХОД постоянного тока): Подключите кабель питания электромагнитного стола к этому разъему.
2. (А) Установите контроллер в устойчивое положение, чтобы предотвратить падение, вибрацию и другие нежелательные факторы, влияющие на работу.
 - (В) Не допускайте попадания воды и металлической стружки во внутреннюю часть контроллера и в проводку, чтобы избежать повреждения контроллера или короткого замыкания.

Инструкция по эксплуатации:

1. Выключатель:

(А)  или НОРМА: электромагнит включен.

(В)  или ВЫКЛ.: электромагнит выключен.

(C)  или ADC: устройство размагничено.

(D) ПИТАНИЕ: главный выключатель питания.

2. Ручка:

(A) # TIME  #: предназначена для регулировки времени размагничивания, время размагничивания (9-15 секунд).

(B) #  #: предназначена для регулировки выходного напряжения, и регулировки уровня магнитного усилия (0 В-100 В)

3. VDC - индикатор уровня магнитной силы.

4. Сине-белый переключатель слева — защитный переключатель.

5. Входное напряжение — переменный ток.

6. Выходное напряжение стола — постоянный ток: от 0 до 100 В.