

MN-7315T-E



7315-21/22
КАБЕЛЬ
ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

←INSIZE→

Введение

7315-21(7315-22, 7315-30...): передатчики, подключается к нашему измерительному прибору и используется с приемником 7315-2 или 7315-3, чтобы отправить измеренное значение на компьютер. Уникальный серийный номер напечатан на боковой стороне каждого передатчика.



- ① Кнопка
- ② Индикатор
- ③ Штекер
- ④ Серийный номер, например, ID: 4018070005
- ⑤ Модель продукта

Инструкция по применению

- ① Кнопка: Нажмите кнопку, чтобы запустить сбор данных, и отправляйте по одному данные каждый раз.
- ② Индикатор: При каждой успешной передаче данных загорается красный индикатор, мигает один раз.
- ③ Штекер: Вставляется в интерфейс передачи данных датчика. Применимые датчики для каждого типа преобразователя приведены в таблице ниже.

Код	Штекер	Применимые датчики
7315-21	 Кнопка захвата	  цифровые штангенциркули и цифровые глубиномеры
7315-22		  большие цифровые штангенциркули (диапазон ≤1000 мм) и цифровые измерители высоты
7315-30		  цифровые микрометры

Код	Штекер	Применимые датчики
7315-50		 <p>цифровые индикаторы, цифровые толщиномеры и цифровые внутренние/внешние штангенциркули</p>
7315-50M		
7315-60		 <p>высокоточные цифровые индикаторы</p>

4. Установка батареек:

Как показано на рисунке, выверните четыре винта из крышки и вставьте батарею CR2032 (3 В) положительной стороной наружу.



5. Соединение с датчиками:

К крышке батарейного отсека передатчика прикреплена наклейка на липучке, а другую наклейку на липучке можно прикрепить к соответствующему положению датчика. Затем датчик можно закрепить на датчике с помощью наклеек на липучке (как показано на рисунке ниже), чтобы избежать неудобств в процессе измерения.



Для определения фиксированного положения передатчика доступны следующие способы для справки: (Вы также можете выбрать другие подходящие способы.)

17315-21: цифровые штангенциркули



17315-22: большие цифровые штангенциркули



цифровые датчики высоты



17315-30: большие цифровые микрометры



17315-50M: цифровые индикаторы



цифровой толщиномер



17315-60: высокоточные цифровые индикаторы

