

MN-2372-C/E



2372-360


**Угломер универсальный
0-360°, 5'**



Диапазон: 0-360°

Окончание: 5'

Точность: $\pm 5'$



1 - Блок крепления

2 - Тормоз

3 - 300 мм лезвие

4 - Главная шкала

5 - Точная регулировка

6 - Циферблатная пластина

7 - Увеличительное стекло

8 - Нониусная шкала

9 - Основание

10 - Измерительные поверхности


11 - Угловое крепление

12 - 150 мм лезвие

13 - Зажим для штангенрейсмасов

(Код: 2372-ЗАЖИМ, дополнительный аксессуар)

1. В положении 0° допускается неровность основания и лезвия, которая не влияет на измерение угла.



2. Установите лезвие и угловую насадку:

- Ослабьте крепежный блок.

- Установите лезвие, вставьте лезвие вдоль паза (рис. 1), зафиксируйте крепежный блок.

- Установите угловую насадку, как показано на рисунке 2, если она понадобится во время измерения.



Рис. 1





Рис. 2


3. Пожалуйста, протрите измерительные поверхности мягкой тканью перед измерением, избегайте попадания пыли или других загрязнений, чтобы повлиять на результаты.

4. Диаграммы измерений:



5. Показания получаются путем сложения показаний нониусной шкалы с показаниями основной шкалы. Возьмите показания нониусной шкалы на градуировке, которые совпадают с показаниями на основной шкале. Подробности, пожалуйста, смотрите на следующих рисунках.


Шкала нониуса увеличивается против часовой стрелки до основной шкалы после градации "0" в шкале нониуса, считайте левую часть шкалы нониуса.



Показания основной шкалы: 71°
Показания нониусной шкалы: 45'

Чтение: 71°45'

Шкала нониуса увеличивается по часовой стрелке до основной шкалы после градации "0" в шкале нониуса, считайте правую сторону шкалы нониуса.



Показания основной шкалы: 15°
Показания нониусной шкалы: 25'

Чтение: 15°25'